

LIEFERUMFANG BASTELSET LATERNE:



1. Holzseitenteile mit Motiven (je nach Modell) x 3
2. personalisiertes Seitenteil mit Wunschnamen
3. Holzleisten (Farbe je nach Modell) x 4
4. Laternendeckel und Boden
5. LED-Leuchte (12 Volt)
6. transparentes Strukturpapier in passenden Farben (je nach Modell)
7. Stecker-Netzteil (12 Volt)
8. Fassungshalter für LED-Leuchte mit 2 Schrauben



Diese Sachen brauchst du noch zusätzlich:

- Bleistift
- Klebstoff für Papier
- Klebstoff für Holz
- (oder Klebstoff für beides)
- Schere
- Lineal



Die Außenseite der Seitenteile hat an allen 4 Ecken kleine Einkerbungen. Dreh das Seitenteil erstmal um.



Zeichne dir die Umriss der Löcher auf der Innenseite vor (plus ein paar mm).



Nach dem Ausschneiden des Papiers gibst du Klebstoff auf die Innenseite des Seitenteils.



Klebe nun das Papier auf das Holz und drücke es gut fest. **Tipp: nicht zu viel Klebstoff nehmen :)**



Das wiederholst du, bis alle Öffnungen in den vier Seitenteilen mit der Farbe deiner Wahl beklebt sind.



Klebe zum Schluss noch eine Lage transparentes Pergamentpapier über alles. **Rechts & links 5mm freilassen, dieses Stück wird später in die Leisten eingesteckt !**



So sieht das fertige Seitenteil aus, wenn du es wieder auf die Außenseite drehst.



Gib ein ein paar Tropfen Holzleim in die eingefräste Nut der Seitenleiste. **Nicht zuviel nehmen, da sich sonst der Leim an den Seiten rausdrückt. Das sieht nicht schön aus :(**



Stecke ein Seitenteil in diese Leiste. Die Oberkante der Leiste hat das kurze Ende (2cm).

(Das untere Ende hat ca. 2,5cm)



Mit der anderen Seite verfährt du genauso und legst dies erstmal zum Trocknen hin.



Die 3 restlichen Seitenteile leimst du nun auch mit den 2 verbliebenen Leisten zusammen.



Stecke oben den Deckel und unten das Bodenteil mit rein.



Leime das erste Seitenteil (das du zum Trocknen hingelegt hattest) an den anderen Seitenteilen fest.



Bitte achte darauf, dass alles gut passt und zusammengesteckt ist.

Der Klebstoff muss nun erstmal trocknen.



Stelle jetzt die Laterne auf den Kopf und führe die Glühbirne mit der Fassung von unten ein.



Schraube beide Schrauben durch die jeweils vorgebohrten Löcher vorsichtig ein.

FERTIG !